


F | Kit de Maintenance Haute Qualité pour Piscine


1. ASPIRATEUR MANUEL (AVEC PREFILTRE INTEGRE)
2. CONNECTEURS
3. MANCHE TELESCOPIQUE
4. SECTIONS DE TUYAU
5. CONNECTEURS DE SECTION DE TUYAU
6. BROSSES POUR L'ASPIRATEUR
7. EPUISSETTE DE FOND
8. BROSSE MURALE



COMMENT ASSEMBLER L'ASPIRATEUR MANUEL

A) Assembler les brosses sur l'aspirateur


Aligner et faire glisser les brosses dans les encoches situées sous le corps et s'assurer qu'elles sont bloquées par les clips sur le côté des encoches. (Fig.1)



Remarque: Ne jamais utiliser l'aspirateur sans les brosses.

B) Assembler le manche à la poignée


La poignée de l'aspirateur est équipée d'une attache en V pour la fixer sur le manche télescopique (inclus). Presser l'attache en V pour rétracter les tétons de côté, puis faire glisser et aligner les trous du manche télescopique avec les tétons de côté de l'attache en V. Libérer l'attache en V et le manche télescopique est verrouillé sur la poignée. (Fig.2)




C) Assembler le tuyau sur l'aspirateur

Le connecteur de tuyau s'adapte à deux types de tuyau, 38mm (1 1/2in, non inclus) et 32mm (1 1/4in), inclus dans ce kit.

Assembler le tuyau en connectant toutes les sections avec des connecteurs de tuyau. (Fig.3)
Il est recommandé de réaliser cette opération sous l'eau pour enlever tout l'air contenu dans les tuyaux.




Après l'assemblage de toutes les sections de tuyaux, immerger l'aspirateur sous l'eau. Quand les bulles cessent de s'échapper de l'aspirateur, connecter une extrémité du tuyau au connecteur de tuyau de l'aspirateur en le faisant glisser aussi loin que possible. (Fig.4)



D) Connecter l'aspirateur à l'aspiration de la piscine


AVERTISSEMENT! ETEINDRE la pompe avant de connecter l'aspirateur à la piscine.

- 1) Si la piscine est équipée d'un skimmer de surface : connecter le tuyau au couvercle du skimmer. Le faire glisser aussi loin que possible et utiliser un collier de serrage (non inclus) pour le fixer sur le skimmer. (Fig.5)
- 2) Si la piscine n'est pas équipée d'un skimmer de surface : 5 adaptateurs (G1/G2/G3/G4/G5) sont fournis dans le kit pour permettre la connexion aux 8 principales crépines (voir ci-dessous) utilisées sur les piscines hors-sol. Selon la crépine installée dans votre piscine, choisir et fixer l'adaptateur correspondant. Visser ou enfoncer à la main, sans outils.




Crépine Ø38mm

Détacher la grille de la crépine et presser G1 sur le support de crépine.





Crépine Ø40mm

Détacher la grille de la crépine. Emboîter G1 dans G5 et presser G5 sur le support de crépine.




Crépine Ø80mm

Dévisser la grille de la crépine et la remplacer par G2.





Crépine Ø90mm

Dévisser la grille de la crépine. Visser G2 avec G4 et G4 sur le support de la crépine.




Crépine Ø110mm

Dévisser la grille de la crépine et visser G2 sur le filetage du milieu.



Crépine Ø36mm

Retirer la grille et insérer directement G3 dans le trou du support de la crépine.



Connecter le tuyau sur l'adaptateur et le faire glisser aussi loin que possible.

COMMENT FONCTIONNE L'ASPIRATEUR

Il est possible d'ajuster la longueur du manche en tournant la bague de verrouillage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre afin de libérer la section de manche et adapter la longueur de manche nécessaire à la taille de la piscine. Tourner la bague de verrouillage dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller le manche.

Lorsque l'aspirateur est prêt, démarrer la pompe et commencer à nettoyer le fond de votre piscine.

L'aspirateur est prévu pour aspirer les débris du fond de la piscine. Le pré-filtre intégré est conçu pour collecter les feuilles et les plus gros débris, qui pourraient boucher le filtre de la piscine. Nettoyer le pré-filtre régulièrement pour garantir une puissance d'aspiration maximale.



NOTE: Ne jamais utiliser l'aspirateur sans le pré-filtre, cela risquerait d'obstruer le filtre de la piscine.

IMPORTANT: L'air présent dans le système d'aspiration peut empêcher le bon fonctionnement de la pompe. Dans ce cas, ouvrir la purge d'air de la pompe pour laisser l'air s'échapper puis fermer la purge.

COMMENT VIDER LE PRE-FILTRE DE L'ASPIRATEUR

AVERTISSEMENT! Eteindre la pompe avant de vider le pré-filtre.

1. Mettre l'aspirateur à l'envers. Libérer le pré-filtre en tournant la plaque du fond de la position fermée (1) à la position ouverte (2) et soulever l'unité de pré-filtre. (Fig.6)
2. Tourner le couvercle du pré-filtre dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée puis le soulever. (Fig.7)
3. Vider le pré-filtre en enlevant les feuilles et autres débris puis le rincer. S'assurer que l'ouverture au centre de la plaque du fond n'est pas obstruée.
4. Reprendre les étapes précédentes dans le sens inverse pour assembler l'unité de pré-filtre dans le corps principal. Tourner le couvercle de pré-filtre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que sa fente soit ajustée sous l'encoche de la plaque du fond. (Fig.8)



S'assurer de mettre la plaque du fond en position fermée (1).

COMMENT ASSEMBLER L'EPUISSETTE DE FOND / LA BROSSE MURALE AVEC LE MANCHE TELESCOPIQUE

Presser les tétons de côté sur la poignée de l'époussette/de la brosse et glisser la poignée dans le manche jusqu'à ce que les tétons se verrouillent dans les trous du manche. (Fig.9)

